

Адаптер для бочковых насосов Cheonsu DR

Редакция 1 от 7 октября 2026 г.

1. Назначение

Адаптер закрепляет бочковый насос Cheonsu DR в горловине бочки, канистры или еврокуба и уменьшает выход химических испарений из ёмкости.

- Удерживает насос в вертикальном положении.
- Позволяет выставить насос по высоте так, чтобы нижний край трубы не опирался на дно ёмкости.
- Защищает электродвигатель от паров летучих кислот (соляной, серной, азотной).

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Код товара	3038200
Совместимость	Бочковые насосы Cheonsu DR, все модели: DR-P□□ (полипропилен), DR-F□□ (PVDF), DR-S□□ (нержавеющая сталь AISI 316)
Резьба адаптера	2"
Резьба с футоркой	BCS 70×6
Диаметр погружной трубы насоса	44 мм — DR-P и DR-F; 45 мм — DR-S
Масса адаптера	89 г
Масса футорки	35 г
Габариты (Д×Ш×В)	7×7×8 см
Страна производства	Южная Корея

3. Комплектность

Наименование	Кол-во
Адаптер с резьбой 2"	1 шт.
Футорка для перехода с резьбы 2" на резьбу BCS 70×6	1 шт.
Паспорт	1 экз.

4. Установка

1. Определите резьбу горловины ёмкости. Для горловины 2" адаптер ставится напрямую, для горловины BCS 70×6 — через футорку из комплекта.
2. Закрепите адаптер в горловине ёмкости.
3. Опустите насос в ёмкость через адаптер. Насос должен стоять строго вертикально.
4. Выставьте высоту: нижний край трубы не должен касаться дна, а место присоединения выходного шланга должно оставаться выше уровня жидкости.
5. Проверьте, что все соединения затянуты, и только после этого включайте насос.

Не откачивайте жидкость из герметичной ёмкости. Если горловина полностью загерметизирована, при откачке в ёмкости образуется вакуум. Жидкость перестаёт смазывать подшипники скольжения, нагрузка на двигатель растёт, срабатывает тепловая защита — и двигатель отключается примерно на полчаса.

5. Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Температура перекачиваемой жидкости	от 0 до +50 °C — насосы DR-P (полипропилен) от 0 до +80 °C — насосы DR-F (PVDF) от 0 до +100 °C — насосы DR-S (сталь AISI 316)

Условия приведены по инструкции к насосам Cheonsu DR, с которыми используется адаптер.

6. Меры безопасности

- При работе с агрессивными жидкостями используйте защитную одежду: перчатки, маску, очки, фартук.
- Перед установкой и снятием адаптера выключите насос и отключите его от электросети или от линии сжатого воздуха.
- Доставайте насос из ёмкости осторожно: в трубе и шланге остаётся жидкость.
- При работе с летучими кислотами держите ёмкость закрытой до начала перекачки и закрывайте её сразу после.
- Не вносите изменений в конструкцию адаптера.

7. Хранение и утилизация

- Перед хранением промойте адаптер жидкостью, которая нейтрализует остатки перекачиваемого вещества, и просушите.
- Храните в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, осадков, пыли, высокой температуры и источников тепла.
- Утилизируйте изделие в соответствии с местным законодательством.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: _____ месяцев с даты отгрузки.

Гарантия распространяется на неполадки, возникшие из-за заводского брака. Гарантия не действует, если:

- в конструкцию изделия внесены изменения;
- изделие использовалось не по назначению;
- на изделии есть механические повреждения;
- перекачиваемая жидкость могла вступить в химическую реакцию с материалом изделия.

Перед отправкой в сервисный центр изделие нужно нейтрализовать, промыть и просушить.

9. Сведения о продаже

Поставщик	ООО «Зенова», г. Пермь, ул. Революции, 21В, оф. 022 Тел. +7 800 101-44-82, +7 342 225-00-40 · client@zenova.ru · zenova.ru
Дата продажи	
Номер документа отгрузки	
Подпись и отметка поставщика	